

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0536DT018				Área	0538 - CIP - (CARBON IN PULP)		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Analizador de densidade de polpa	1	0536DT018	Densímetro Radioativo	R	1. Aferir aparelho de medição de radiação 2. Portar o dosímetro 3. Emitir PTE. 4. Abrir o cadeado. 5. Desacoplar a fonte. 6. Inserir o cadeado 7. Comunicar o bloqueio.	Na capsula do instrumento	1. Aferir aparelho de medição de radiação 2. Portar o dosímetro 3. Emitir PTE. 4. Abrir o cadeado. 5. Acoplar a fonte. 6. Inserir o cadeado 7. Comunicar o desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Bloqueio somente poderá ser realizado por profissional habilitado com treinamento CNEN								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto