

	Matriz para Bloqueio de Fontes de Energia				Data	03-02-26		
					Revisão	Rev.03		
	Equipamento: 0538TQ07				Área	0538 - CIP - (CARBON IN PULP)		
					Página	01		
PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE FONTES DE ENERGIA					Engº Manut.: Raquel Cecílio Fonseca			
Tipo, modelo do Equipamento ou Sistema onde será executado a atividade	Nº	O que bloquear			Como bloquear	Onde Bloquear	Como Desbloquear	FOTO DO EQUIPAMENTO BLOQUEADO
		TAG	Descrição	Tipo				
Tanque de Adsorção	1	0538AG07	Gaveta de alimentação elétrica	E	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Certifique que o equipamento não esteja operando. 3. Extrair a gaveta e chicote de comando. 4. Colocar o cadeado e etiqueta de bloqueio. 5. Fazer teste de acionamento local (executar a tarefa). 6. Comunicar o bloqueio.	CCM da Área 538. Gaveta TAG 0538AG07	1. De posse da etiqueta de bloqueio devidamente preenchida identifique a gaveta. 2. Retirar o cadeado e a etiqueta de bloqueio. 3. Inserir a gaveta e chicote de comando. 4. Comunicar o desbloqueio.	
	2	0538TQ07	Calha de transferência	H	1. Realizar limpeza da calha com água. 2. Inserir o dispositivo de bloqueio do fluxo. 3. Realizar vedação com sacaria de areia. 4. Comunicar o Bloqueio.	Calha de alimentação / descarga	1. Retirar a vedação com sacaria de areia. 2. Suspende o dispositivo de bloqueio do fluxo. 3. Acompanhar a passagem do fluxo de polpa. 4. Comunicar o Desbloqueio.	
Outras Providências necessárias para conclusão do bloqueio:				Outras Providências necessárias antes de religar o Equipamento:				
Operação deverá realizar a drenagem do tanque.								
TIPOS DA ENERGIA DA FONTE A SER BLOQUEADA: E-elétrica H-Hidráulica T-térmico PN-pneumática M-Mecânica PO-Potencial Q-Química R- Radioativa								
Elaborador: Marcelo Vicente da Cruz					Aprovador: Raquel Cecílio Fonseca			
					Validação: Anderson Alves Cunha			

Início

- Cadeado Individual - Cor Vermelho
- Cadeado de Sistema - Cor Azul
- Cadeado do Oficial de Bloqueio - Cor Verde
- Cadeado de Transferência - Cor Preto